
SJT-VHCR


109
55
102
52
30


WIFI
JP1
GND
JP2
Power and communic


SMA
PWR
INSP
Power Indicator
Network Indicator
Communication Indicator
Inspection Indicator
Inspection Button





























_____ .


https://www.diantiyun.com
电梯云
DIANTIYUN.COM
首页
关于我们
管理平台
更多资料


https://p.diantiyun.com/#/home
DianTiYun.com
首页
系统管理
乘梯管理
设备管理
开发调试
测试新注
终端设备统计
故障处理统计


https://p.diantiyun.com/#/device/list
DianTiYun.com
首页
系统管理
乘梯管理
设备管理
开发调试
设备管理